



TECHNA RETARD

DESACTIVANT POUR REPRISE DE BETONNAGE

Date d'actualisation : 17 mars 2010

Propriétés

TECHNA RETARD a été élaboré pour répondre à la demande des utilisateurs, en vue d'obtenir des parements en « gravillons lavés » pour rendre les surfaces rugueuses. Il agit en bloquant les réactions d'hydratation de la couche superficielle des bétons. TECHNA RETARD existe en 4 degrés de désactivation : N°1 – N°2 – N°3, le N°3 étant le plus puissant. Le choix du degré dépend de la nature du ciment, de la granulométrie des agrégats et de l'effet recherché. TECHNA RETARD n'agit pas dans la masse du béton. Appliqué sur des coffrages verticaux ou horizontaux, il forme un film tenace et résistant.

Domaines d'application

- Reprises de bétonnages (radiers, abouts de poutres).

Caractéristiques

Aspect : liquide.
Couleur : orangé.
pH : 1.
Point éclair : < 21 °C.
Insoluble dans l'eau.

Mise en œuvre

Nature des supports : bois, contreplaqué, métal.
Etat des supports : secs, non gras et nettoyés avant chaque coulage.
TECHNA RETARD s'applique en 1 couche régulière, sans surcharge, à l'aide d'une brosse ou d'un rouleau. Laisser sécher (30min environ). Protéger les coffrages enduits de la pluie. Mettre en place le béton quand le film est sec au toucher. Après décoffrage, nettoyage du béton au jet, à la brosse ou avec un nettoyeur haute pression.

Dosage

Selon le type de coffrage et le grade choisi :
de 0,15 kg / m² à 0,25 kg / m².

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri des fortes températures.

Conditionnement

Jerrycan de 5 et 30 litres.